

MORSØ

Autogage 1700

Automatisches Meßsystem



Qualität, Service, und Erfahrung
seit 1911



Leistenbreite

Morsø Autogage 1700 macht es sehr leicht, die Längen Ihrer Leisten zu messen. Das System hat ein Touch-Screen, wo die Werte eingetastet werden. Sie sind immer sicher, die korrekte Länge Ihrer Leiste zu haben.

Die Breite der Leiste ist manuell mit dem Einstellhebel gemessen, der auf dem kleinen Bild gezeigt ist. Dann tasten Sie die Werte sowohl für die kurze als auch für die lange Länge im Digital-Display mit Touch-Screen ein.

Die Taste für die kurze Länge aktivieren, und der Endanschlag geht automatisch zur eingetasteten Länge. Die Taste für die lange Länge aktivieren, und der Endanschlag geht automatisch zur eingetasteten Länge

Händler:

MORSØ-F
MORSØ-H
MORSØ-EH UND EHT
MORSØ-EH DIGITAL
MORSØ-EHXL

*können mit dem Autogage 1700
ausgerüstet werden*

 **dan-list**^{As}
M A S K I N F A B R I K
Haraldsvej 21 - DK-8980 Randers - Denmark
Tel.: +45 8643 5155 - Fax: +45 8643 5100
e mail: danlist@danlist.dk www.danlist.dk